LX3V BD Modules

LX3V BD Modules (except for communication BD modules) can compatible with all LX5V PLC.

BD Module	Function	BD Module	Function
LX3V-2ADI2DAI-BD	2 * Analog Input/Analog Output(4~20mA)	LX3V-2PT-BD	2 * Thermal Resistance Input
LX3V-2TC2DAI-BD	2 * Thermocouple Input; 2 * Analog Output(4~20mA)	LX3V-2PT2ADV-BD	2 * Thermal Resistance Input; 2 * Analog Voltageinput(-10V-10V)
LX3V-2PT2DAI-BD	2 * Thermal Resistance Input; 2 * Analog Output(4~20mA)	LX3V-2PT2DAV-BD	2 * Thermal Resistancen Iput; 2 * Analog Voltage Output(-10V-10V)
LX3V-2TC-BD	2 * Thermocouple Input	LX3V-2ADV2DAV-BD	2 * AnalogInput/Output(-10V~10V)
LX3V-4ADI-BD	4 * Analog Input(4~20mA)	LX3V-2RS485-BD	2 * RS485 Communication
LX3V-4ADV-BD	4* Analog Input(-10V~10V)	LX3VP-ETH-BD	1 * Ethernet Communication
LX3V-2ADV-BD	2*Analog Voltage Input(-10V-10V)	LX3V-2DAI-BD	2*Analog Current Output(4-20mA)
LX3V-2ADI-BD	2*Analog Current Input(4-20mA)	LX3V-2DAV-BD	2*Analog Voltage Output(-10V-10V)
LX3V-2PTS-BD	2* Thermal Resistance Input,Precision >0.1℃		